

Rituel 15P

Gabarit de découpe Cutting template

7 1/2"

Ø 6"

7 1/2"

15"

FR

1
Validez le positionnement de votre lavabo sur votre comptoir. Tracez et découpez le diamètre de 6" du comptoir avant installation du lavabo.

EN

2
Validate the positioning of your sink on your counter. Trace and cut out the 6" diameter of the counter before installing the sink.

FR

Encoller le lavabo à l'aide d'**adhésif silicone**. Appliquer 2 cordons continus Ø 1/8", à 1" de la périphérie extérieure et à 1" autour de la découpe.

EN

Glue the sink using **silicone adhesive**. Apply 2 continuous cords Ø 1/8", 1" from outer periphery and 1" around cutout.



514 886-2444

info@purbeton.com

purbeton.com

15"